





Baksida

För igenom nålen i dynans mitt. Trä igenom snöret (med baksidans knapp) genom nålen.




Framsida


Dra tillbaka nålen genom dynan. Trä igenom framsidans knapp genom en av de två ändarna.




För framsidans knapp till rätt position i mitten av dynan.



Gör en knut enligt bilden ovan.



Spänn knuten så den hamnar under knappen.



Avsluta med att göra två knutar enligt bilden och spänn dem var för sig. Klipp av överbliven tamp.